

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

BANCĂ GDANSK BIS



ATENȚIE!

FIECARE BANCĂ trebuie să aibă o plăcuță de identificare, furnizată împreună cu produsul, care să confirme acordul cu cerințele standardului UNE-EN 1176 (este esențial să se obțină o garanție a produsului)

Plăcuța de identificare trebuie atașată la suprafața inferioară a scândurii scaunului

În cazul lipsei plăcuțelor de identificare, contactați vânzătorul.

1. Înainte de a începe asamblarea, asigurați-vă că aveți toate elementele necesare.

Pentru asamblarea băncii gotice Bis aveți nevoie de următoarele piese:

- Picioare din fontă - 2 buc.,
- Scânduri din lemn – 5 buc. (cu 4 găuri în fiecare scândură),
- Pachet complet de dopuri și șuruburi:
 - o Tacos M12 (4 buc.) + Șuruburi M8 (4 buc.),
 - o Șaibă M8 (4 buc.),
 - o Șuruburi M6x55 (20 buc.),
 - o Șaibă M6 (20 buc.),
 - o nuci M6 (20 buc.).
 - o Capace de protecție pentru piulițe M6 (20 buc.)

2. Așezați scândurile de lemn în poziție verticală (de exemplu, sprijiniți-vă de perete)

3. Așezați șuruburile M6x55 în cele 4 găuri din scândurile de lemn

4. Așezați cele 2 picioare din fontă la solul bine nivelat la o distanță de 160 cm (spațiu între găurile plăcilor)

5. Reglați găurile plăcilor scaunului cu găurile din picioare (astfel încât filetul șurubului M6x55 să se potrivească cu găurile picioarelor) Na gwinty śrub nałoż podkładki M6 i nakręć nakrętki M6.

6. Așezați șaibele M6 și piulițele M6 pe filetele șuruburilor M6x55 de pe scaun

ATENȚIE: Tot nu insurubati scaunul in partea superioara a acestuia pentru a modifica/adapta pozitia profilelor de otel pe axa verticala

7. Localizați secvențial spătarele

8. Așezați șaibele M6 și piulițele M6 pe filetele șuruburilor M6x55 de pe spătar

9. Înainte de a înșuruba piulițele M6, verificați dacă picioarele din fontă sunt situate pe o axă verticală și dacă banca este simetrică în toate planurile.

10. De data aceasta strângeți strâns piulițele M6, astfel încât întreaga structură a bancului să fie bine îmbinată

ATENȚIE: Evitați înșurubarea șuruburilor de pe scânduri în partea superioară a acestora, pentru a nu provoca deteriorarea suprafeței lemnului

11. Așezați capacele de protecție deasupra piulițelor M6

FUNDAȚIE - CERINȚE:

Băncile trebuie amplasate în afara traficului pietonal sau a pistelor de biciclete. Locul de asamblare trebuie să respecte toate standardele actuale/aplicabile.

Gothic Bench Bis trebuie fixat la sol prin 4 dopuri și șuruburi sau ancore M8 furnizate împreună cu produsul.

În cazul utilizării ancorelor nu este necesară pregătirea fundației, dar solul trebuie să îndeplinească cerințele rezultate conform calculelor rezistenței statice. Este recomandabil să utilizați ancorele furnizate de vânzător.

MONTARE PE PODEA

Producătorul propune o soluție simplă care poate fi realizată chiar și de personal necalificat.

Instruire:

Așezați 2 borduri dreptunghiulare direct pe sol

ATENȚIE: Dimensiunile recomandate ale bordurilor: 100x30x20cm,

ATENȚIE: Bordurile trebuie asezate sub suprafața pământului și să nu iasă pe sol/fundație

Așezați banca pe fundație pentru a marca locul de găurire a găurilor

Găuriți găuri

asezați blocul și fixați cu 4 mufe M12 și șuruburi M8 furnizate împreună cu produsul

Producătorul permite pregătirea pavajului din beton, dar fundația trebuie să fie rezistentă la gheață și trebuie să aibă dimensiunile recomandate