

INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE PENTRU BANCA KLEOPATRA

DESENUL PRODUSULUI:



- Înainte de a începe asamblarea băncii, asigură-te că ai primit toate componentele. Pentru asamblare sunt necesare următoarele componente:
 - Piese turnate din fontă – 2 buc.,
 - Lentilă vopsită, cu găuri pre-perforate – 6 buc. (4 găuri în fiecare lentilă),
 - Setul de montare care conține:
 - Știft de expansiune (4 bucăți) + Șurub M8 (4 bucăți),
 - Șaibă M8 (4 bucăți),
 - Șurub cu cap plat M6x55 (24 de bucăți),
 - Șaibă M6 (24 de bucăți),
 - Piuliță M6 (24 de bucăți)
 - Capac de protecție M6 din material plastic (24 de bucăți)
- Așezați scândurile în plan vertical (le puteți sprijini, de exemplu, de perete).
- Introduceți șuruburile cu cap zăvor M6x55 în orificiile de montare practicate în scânduri.
- Așezați ambele piese turnate pe o suprafață plană, la distanțele corespunzătoare distanței dintre orificiile din scânduri (170 cm).
- Fixați scândurile care formează scaunul băncii astfel încât filetele șuruburilor M6x50 care ies în afară să se potrivească cu decupajele din profilul de oțel.
- Puneți șaibe M6 pe filetele șuruburilor și înșurubați piulițele M6.
ATENȚIE: Nu se recomandă fixarea definitivă a scaunului băncii, pentru a permite ajustarea profilelor de oțel pe axa verticală.
- Fixați scândurile care formează spătarul băncii din parc.
- Puneți șaibe M6 pe filetele șuruburilor spătarului M6x55 și înșurubați piulițele M6.
- Înainte de a strânge piulițele M6, asigură-te că profilele de oțel sunt aliniate pe axa verticală și că banca este simetrică în toate planurile.
- Strângeți piulițele M6 de pe șuruburi cu o cheie sau cu o mașină de înșurubat cu cap de înșurubare, astfel încât întreaga structură a băncii să fie bine asamblată.
ATENȚIE: Șuruburile din scânduri trebuie strânse astfel încât să nu pătrundă în scânduri și să nu afecteze structura lacului și a lemnului.
- Se montează capacele M6 pe piulițele M6 ale șuruburilor

CERINȚE GENERALE ȘI FUNDAMENTALE:

MONTAJ:

La montarea băncii, trebuie să se acorde atenție locului de montare și să se aleagă acesta astfel încât banca să nu fie amplasată direct pe traseul de circulație. Acest aspect este important, de exemplu, în cazul unui trotuar îngust, unde există riscul ca o persoană care aleargă sau merge cu bicicleta să se lovească de elementul de arhitectură urbană montat și să sufere leziuni corporale.

În plus, trebuie să se țină cont de reglementările în vigoare și să se aleagă locul de montare a băncii astfel încât utilizarea acesteia să fie sigură și să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea sau viața persoanelor care o utilizează sau se află în imediata apropiere a produsului.

Fiecare bancă este adaptată pentru montarea pe suprafețe dure cu ajutorul diblurilor de expansiune și șuruburilor M8 sau al ancorelor, pe care le furnizăm împreună cu băncile.

În cazul în care banca urmează să fie utilizată pe suprafețe dure care permit ancorarea acesteia cu ajutorul ancorelor furnizate de producător, nu este necesară realizarea de fundații pentru elementul de arhitectură urbană menționat mai sus, cu condiția ca suprafața dură să îndeplinească cerințele stabilite. Banca trebuie fixată cu ancorele furnizate de producător.

INSTALARE DIRECT ÎN SOL

Producătorul propune o soluție foarte simplă, care poate fi pusă în aplicare ușor și rapid chiar și de personal necalificat.

Instalarea constă în:

- îngroparea a două borduri rutiere direct în pământ,
ATENȚIE: Dimensiunile bordurilor rutiere pentru acest model sunt, respectiv: 100x30x20 cm,
ATENȚIE: Îngroparea elementelor menționate mai sus trebuie realizată astfel încât fundațiile să nu depășească nivelul solului nici în timpul montării, nici în timpul exploatării ulterioare a produsului,
- poziționarea băncii pe fundație și marcarea orificiilor care trebuie găurite,
- forarea găurilor,
- repoziționarea băncii și strângerea șuruburilor acesteia,
ATENȚIE: În mod standard, livrăm dibluri M12 și șuruburi de fixare M8.

Producătorul permite, de asemenea, realizarea stratului de beton conform recomandărilor de mai jos; totuși, trebuie să se țină cont de faptul că fundația trebuie să fie rezistentă la îngheț și să respecte dimensiunile prevăzute. Bordurile rutiere recomandate îndeplinesc această condiție.