

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE A BĂNCII VIENEZE FĂRĂ SPĂTAR

DESENUL PRODUSULUI:



ATENȚIE!!!

FIECARE BANCĂ trebuie să fie echipată cu plăcuțe de identificare furnizate împreună cu băncile, care confirmă conformitatea produsului cu standardul **PN EN 1176**.

Aceasta este o condiție necesară pentru a obține o garanție a produsului.

Placa ar trebui să fie atașată de partea inferioară a plăcii care susține banca.

Dacă nu au fost emise plăcuțe pentru produs, contactați vânzătorul produsului.

- Înainte de a începe asamblarea băncii, asigurați-vă că au fost livrate toate elementele. Pentru asamblare sunt necesare următoarele componente:
 - **Picioare din fontă turnată** – 2 buc.
 - **Șipci vopsite** cu găuri pre-găurite – 5 buc. (4 găuri în fiecare șipcă)
 - **Set de montaj** care conține:
 - Dibluri (4 buc.) + șuruburi M8 (4 buc.)
 - Șaibe M8 (4 buc.)
 - Șuruburi cu cap rotund M6×55 (20 buc.)
 - Șaibe M6 (20 buc.)
 - Piulițe M6 (20 buc.)
 - Capace din plastic M6 (20 buc.)
- Așezați șipcile vertical (se pot sprijini de un perete).
- Introduceți șuruburile cu cap rotund M6×55 în găurile șipcilor.
- Așezați picioarele din fontă pe o suprafață plană, la distanțele corespunzătoare găurilor din șipci.
- Fixați șipcile care formează șezutul băncii astfel încât tijele șuruburilor M6×55 să se potrivească în decupajele din picioarele de fontă.
- Puneți șaibele M6 pe șuruburi și înșurubați piulițele M6.

ATENȚIE: Nu fixați șezutul definitiv, pentru a putea corecta alinierea picioarelor din fontă pe verticală.
- Montați șipcile care formează spătarul băncii.
- Puneți șaibele M6 pe șuruburile spătarului M6×55 și înșurubați piulițele M6.
- Înainte de a strânge piulițele M6, verificați dacă picioarele din fontă sunt verticale și dacă banca este simetrică în toate planurile.
- Strângeți piulițele M6 cu o cheie sau cu o mașină de înșurubat cu cap tubular, astfel încât întreaga construcție să fie solid fixată.

ATENȚIE: Șuruburile din șipci trebuie strânse astfel încât să nu pătrundă în lemn și să nu deterioreze lacul sau structura materialului.
- Puneți capacele din plastic M6 pe piulițele M6.

CERINȚE GENERALE ȘI DE FUNDAMENTARE

Conform PN-EN 1176-7 – Instrucțiuni de instalare, inspecție, întreținere și exploatare.

MONTAJ

La instalarea băncii, alegeți locația astfel încât aceasta să nu fie amplasată direct pe traseul de circulație. Acest lucru este important, de exemplu, pe trotuare înguste, unde există riscul ca o persoană care aleargă sau merge cu bicicleta să se lovească de mobilierul urban și să se rănească.

Respectați reglementările în vigoare și alegeți un loc de montaj care să permită utilizarea băncii în condiții de siguranță.

Fiecare bancă este adaptată pentru montaj pe suprafețe dure, folosind dibluri și șuruburi M8 sau ancore furnizate de producător.

Dacă banca este utilizată pe suprafețe dure care permit ancorarea cu elementele furnizate de producător, nu este necesară fundație, cu condiția ca suprafața să îndeplinească cerințele tehnice.

MONTAJ DIRECT ÎN SOL

Producătorul propune o soluție simplă, ce poate fi realizată rapid chiar și de personal necalificat:

- Îngroparea a două borduri rutiere direct în sol
ATENȚIE: Dimensiuni pentru acest model – 100×30×20 cm
ATENȚIE: Bordurile trebuie îngropate astfel încât fundațiile să nu depășească nivelul solului, nici la montaj, nici ulterior.
- Așezarea băncii pe fundație și marcarea găurilor de foraj
- Găurirea orificiilor
- Fixarea băncii pe fundație și strângerea cu șuruburi
ATENȚIE: În mod standard se livrează dibluri M12 și șuruburi M8.

Producătorul permite și realizarea unei fundații din beton conform indicațiilor de mai sus, cu condiția ca aceasta să fie rezistentă la îngheț și să respecte dimensiunile stabilite. Bordurile recomandate îndeplinesc aceste cerințe.