

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE A BĂNCII

Ghid privind instalarea, controlul, întreținerea și exploatarea conform PN-EN 1176-7

DESENUL PRODUSULUI::



ATENȚIE!!!

FIECARE BANCĂ trebuie să fie echipată cu plăcuțe de identificare furnizate împreună cu băncile, care confirmă conformitatea produsului cu standardul **PN EN 1176**.

Aceasta este o condiție necesară pentru a obține o garanție a produsului.

Placa ar trebui să fie atașată de partea inferioară a plăcii care susține banca.

Dacă nu au fost emise plăcuțe pentru produs, contactați vânzătorul produsului

1. Înainte de a începe asamblarea băncii, asigurați-vă că toate componentele au fost livrate. Pentru asamblare sunt necesare următoarele elemente:

- Cadru din oțel din țevi cu diametrul de 60 mm – 2 buc. (dreapta și stânga),
- Profil de întărire – 1 buc.,
- Scândură vopsită cu găuri preforate – 8 buc. (2 găuri în fiecare scândură),
- Set de montaj care conține:
 - Dibluri de fixare (4 buc.) + șuruburi M8 (4 buc.),
 - Șaibe M8 (4 buc.),
 - Șuruburi cu cap rotund M6x50 (16 buc.),
 - Șaibe M6 (16 buc.),
 - Piulițe M6 (16 buc.),
 - Șuruburi conice M6x30 (8 buc.),
 - Capace decorative din plastic M6 (16 buc.).

2. Așezați scândurile în poziție verticală (de exemplu, sprijinite de un perete).

3. Introduceți șuruburile M6x50 în găurile preforate ale scândurilor.

4. Așezați ambele cadre de oțel pe o suprafață plană, la distanța corespunzătoare găurilor din scânduri (170 cm).

5. Montați scândurile care formează șezutul băncii astfel încât filetele șuruburilor M6x50 să se potrivească în decupajele profilului metalic.

6. Pe filetele șuruburilor montați șaibele M6 și înșurubați piulițele M6.

ATENȚIE: Nu strângeți complet șezutul băncii pentru a permite ajustarea axei verticale a cadrelor din oțel.

7. Montați scândurile care formează spătarul băncii.

8. Pe filetele șuruburilor M6x50 ale spătarului, montați șaibele M6 și înșurubați piulițele M6.

9. Înainte de a strânge piulițele M6, verificați dacă ramele metalice sunt poziționate vertical și dacă banca este simetrică pe toate planurile.

10. Strângeți piulițele M6 cu o cheie sau șurubelniță electrică cu cap tubular, astfel încât întreaga construcție să fie solid fixată.

ATENȚIE: Șuruburile din scânduri trebuie strânse astfel încât să nu pătrundă în lemn și să nu deterioreze structura lacului sau a lemnului.

11. Montați capacele decorative M6 pe piulițele M6 ale șuruburilor.

12. La mijlocul lungimii scândurilor, pe partea inferioară, fixați profilul de întărire cu șuruburi conice.

CERINȚE GENERALE ȘI DE BAZĂ:

Ghid privind instalarea, controlul, întreținerea și exploatarea conform PN-EN 1176-7

MONTAJUL

La instalarea băncii, este important să se aleagă locul de montare în așa fel încât banca să nu fie poziționată direct pe traseul pietonal sau de circulație. Acest aspect este important, de exemplu, în cazul trotuarelor înguste, unde există riscul ca un pieton sau ciclist să se lovească de banca montată și să se rănească.

În plus, trebuie respectate reglementările în vigoare și locul de montaj trebuie ales astfel încât utilizarea echipamentului să fie sigură și să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viața persoanelor care îl folosesc sau se află în apropiere.

Fiecare bancă este concepută pentru montaj pe suprafețe dure cu ajutorul diblurilor și șuruburilor M8 sau ancorelor furnizate împreună cu produsul.

Dacă banca va fi utilizată pe o suprafață dură care permite ancorarea cu ajutorul ancorelor furnizate de producător, nu este necesară turnarea unei fundații, cu condiția ca suprafața să respecte cerințele rezultate din calculele statice. Banca trebuie fixată cu ancorele furnizate de producător.

MONTAJUL DIRECT ÎN SOL

Producătorul propune o soluție foarte simplă, ușor de executat chiar și de personal necalificat.

Montajul constă în:

- Îngroparea a două borduri rutiere direct în sol,
ATENȚIE: Dimensiunea bordurilor a fost stabilită în urma calculelor statice și pentru acest model este: 100x30x20 cm.
ATENȚIE: Bordurile trebuie îngropate astfel încât fundațiile să nu iasă deasupra nivelului solului, nici în timpul montajului, nici în timpul utilizării ulterioare a produsului,
- Așezarea băncii pe fundație și marcarea găurilor pentru găurire,
- Găurirea în locurile marcate,
- Montarea băncii înapoi pe fundație și fixarea cu șuruburi.
ATENȚIE: Furnizăm standard dibluri M12 și șuruburi de fixare M8.
Producătorul permite și turnarea unei fundații conform instrucțiunilor de mai jos, însă este necesar ca fundația să fie rezistentă la îngheț și să respecte dimensiunile rezultate din calculele statice.
Bordurile rutiere recomandate îndeplinesc această condiție.